



# ООО «Анкер-Крепеж»

Общество с ограниченной ответственностью «Анкер-Крепеж»  
ИНН 7804449261 КПП 780401001  
195220 г. Санкт-Петербург. ул. Фаворского д. 15 корп. 1 пом. 3-Н

Генеральный директор: Паперин Григорий Викторович  
Тел/факс (812) 535-85-90 535-12-62 534-29-39  
Сайт: [www.ankerfix.ru](http://www.ankerfix.ru) e-mail: [ankerfix@mail.ru](mailto:ankerfix@mail.ru) [gregory@ankerfix.ru](mailto:gregory@ankerfix.ru)

## КРАТКАЯ ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ

### Клиновых анкеров «кМп» типа А-КА.

Полная инструкция - см. в Техническом Свидетельстве №3305-11 п.4.4

1. **Сверление отверстий** необходимо проводить перпендикулярно плоскости несущего основания с помощью перфоратора с ударным воздействием.

Глубина отверстия должна превышать глубину анкеровки дюбеля как минимум на 5мм. Отверстие необходимо прочистить и продуть сжатым воздухом.

2. **Монтаж** при сквозном монтаже: вставить анкер сквозь монтажное отверстие прикрепляемого предмета в отверстие в стене. Гайка с шайбой находится на анкере в верхнем положении.

При помощи молотка забить анкер в отверстие до упора гайки в закрепляемый предмет.

Закрутить гайку шуруповертом мощностью более 1квт с числом оборотов - **не более 400об/мин., со специальной насадкой.**

3. Завершающий этап установки анкера осуществляется с использованием динамометрического ключа с заданным моментом затяжки для каждого анкера приведенным в табл. №9 ТС№3305-11.

Для анкеров М10 момент затяжки составляет 35Нм. Максимальный диаметр режущей кромки сверла 10,45мм. Диаметр отверстия в прикрепляемом элементе 12мм.

Генеральный директор



/Паперин Г.В./